

疼痛控制器使用注意事項之衛生教育指導

2004/9/15 修訂 (內 36)

2006/6/15 檢閱

2009/1/12 修訂

目的:

患者自控式的止痛方式一般是使用於需經由幫浦以靜脈、皮下或椎管內連續輸注止痛劑，及病患可自行給予之間歇性投藥方式給予病患止痛劑。

疼痛控制器各部位功能說明(中英文對照):

英文	中文	英文	中文
PURGE	排氣鈕	LOADING DOSE	預先注射鈕
REVIEW I CHANCE	重閱/重設定 鈕	RESET	暫停(有清除功能)
PRINT	印表機鈕	HISTORY	記憶鈕
RUN/STOP	運轉/停止鈕	SILENCE	靜音鈕
ON/OFF	電源開關	ON	回答問題按鈕(不是)
ENTER	輸入鍵	YES	回答問題按鈕(是)

問題:疼痛控制器警報聲響起時要如何處理(亞培機種)?

- 1 請先按 run/stop(運轉/停止鈕)以靜音
- 2 找出原因，再依指示處理。

	螢幕顯示	原因	問題處理
1	AIR IN LINE	有空氣在管路	按 PURGE(排氣鈕)直到排氣完成
2	OCCLUSION	管路阻塞	檢查管路排除阻塞,暢通即可
3	LOW BATTERIES	電池電量不足	更換電池或插上電源
4	ALMOST EMPTY	藥量僅剩 30 分鐘就給完了	按 SILENCE(靜音鈕)仍可繼續給藥,並準備換藥
5	EMPTY	設定之總藥量已給完	更換藥袋或歸零
6	SYSTEM ALARM	機器本身有問題,需送交技術人員處理	切斷電源並送回原單位